

Notice de Montage / Totem Capture sound –



1

Visser la platine

sous la demi-sphère avec la vis fournie.

2

**Visser le tube $\varnothing 25$ mm de 0,50 m dans la demi-sphère,
puis visser le tube $\varnothing 20$ mm de 1m.**

3

**Faire coulisser les sphères extension $\varnothing 20$ mm le long des tubes
à la hauteur désirée. Serrer doucement.**

4

Visser la boule noire.

5

Installer le panneau.

*Insérer les vis dans les cache-vis
et visser dans les sphères extension.*

6

Clipser les cache-vis sur les panneaux.



*Si vous souhaitez bloquer les composants,
utilisez le frein filet vendu sur le site www.e-spheria.com*

Spheria®

