

Notice de Montage / Porte-Manteaux



1

Visser la platine

sous la demi-sphère avec la vis fournie.

2

Visser un tube dans la demi-sphère,

un second tube sur le premier.

3

Faire coulisser les patères

à la hauteur désirée. Serrer doucement.

4

Visser la boule noire.



*Si vous souhaitez bloquer les composants,
utilisez le frein filet vendu sur le site www.e-spheria.com*

Spheria®

