


Notice de Montage / Plot-Signalétique



1

Visser la platine

sous la demi-sphère avec la vis fournie.

2

Visser un tube dans la demi-sphère.

3

Visser la sphère triade sur le haut du tube.

4

Placer votre panneau

(non fourni),

serrer doucement à l'aide de la molette.



*Si vous souhaitez bloquer les composants,
utilisez le frein filet vendu sur le site www.e-spheria.com*

Spheria®

