

Notice de Montage / Plot-Info a4



1

Visser le tube dans la demi-sphère.

2

Insérer le cadre a4 sur le T
verticalement ou horizontalement,
régler à la hauteur désirée.



Si vous souhaitez bloquer les composants,
utilisez le frein filet vendu sur le site www.e-spheria.com

Spheria®

