

# Notice de Montage / Plot-Info a3



**1**

Visser le tube dans la demi-sphère.

**2**

Insérer le cadre a3 sur le T  
verticalement ou horizontalement,  
régler à la hauteur désirée.



Si vous souhaitez bloquer les composants,  
utilisez le frein filet vendu sur le site [www.e-spheria.com](http://www.e-spheria.com)

**S**pheria®

