

Notice de Montage / Banque Accueil



1

Visser les platines sous les demi-sphères
avec les vis fournies.

2

Visser les tubes dans les demi-sphères.

3

Faire coulisser les sphères extension
le long des tubes, serrer doucement.

Les éléments de serrage doivent être à l'arrière de la banque.

4

Fixer les petites platines sous le plateau
avec une clé Allen N°3.

5

Visser l'ensemble tubes, demi-sphères, platines
dans les petites platines fixées sous le plateau.

6

Mettre en place le panneau
(non fourni). Régler à la hauteur désirée
et serrer doucement.



Si vous souhaitez bloquer les composants,
utilisez le frein filet vendu sur le site www.e-spheria.com

Spheria®

