

Notice de Montage / Chevalet L 100



1

Visser les platines

sous les demi-sphères avec les vis fournies.

2

Visser les tubes $\varnothing 25$ mm dans les demi-sphères.

3

**Faire coulisser l'ensemble tube et sphères extension $\varnothing 25$ mm
le long des tubes $\varnothing 25$.**

4

Visser les tubes 0,50 m.

5

Visser les sphères extension $\varnothing 20$ mm sur les tubes.
Faire coulisser la barre aluminium, serrer doucement.

6

Visser les pattes sur vos cadres

*ainsi que les clips $\varnothing 20$ mm,
puis poser l'ensemble sur les barres.*

Serrer doucement. Placer les anneaux caoutchouc noir.



*Si vous souhaitez bloquer les composants,
utilisez le frein filet vendu sur le site www.e-spheria.com*

Spheria®

