

Notice de Montage/Porte-panneaux 10^{mm}



1

Visser la platine

sous la demi-sphère avec la vis fournie.

2

Visser le tube de 1 m ø25 mm dans la demi-sphère,

puis le second de 1 m ø20 mm.

3

Faire coulisser la patère deux côtés ø25 mm le long du tube ø25,

puis la patère deux côtés ø20 mm sur le tube ø20.

4

Visser la boule noire.

5

Mettre en place les panneaux.

Régler à la hauteur désirée.

Serrer doucement.



Si vous souhaitez bloquer les composants,
utilisez le frein filet vendu sur le site www.e-spheria.com

Spheria®

