

Notice de Montage / Porte-Panneau compact



1

Visser les platines

sous les demi-sphères avec les vis fournies.

2

**Visser les tubes $\varnothing 25$ mm de 0,50 m dans les demi-sphères,
puis visser les tubes $\varnothing 20$ mm de 1 m puis les tubes $\varnothing 20$ mm de 0,50 cm.**

3

**Faire coulisser les sphères extension $\varnothing 20$ mm le long des tubes
à la hauteur désirée. Serrer doucement.**

4

Visser les boules noires.

5

Installer le panneau.

Serrer doucement.



Si vous souhaitez bloquer les composants,
utilisez le frein filet vendu sur le site www.e-spheria.com

Spheria®

