

# Notice de Montage/Cloison Capture sound –



1

## Visser les platines

*sous les demi-sphères avec les vis fournies.*

2

Visser les tubes  $\varnothing 25$  mm de 0,50 m dans les demi-sphères,  
puis visser les tubes  $\varnothing 20$  mm de 1 m.

3

Faire coulisser les sphères extension  $\varnothing 20$  mm le long des tubes  
à la hauteur désirée. Serrer doucement.

4

Visser les boules noires.

5

## Installer les panneaux.

*Insérer les vis dans les cache-vis  
et visser dans les sphères extension.*

6

Clipser les cache-vis sur les panneaux.



Si vous souhaitez bloquer les composants,  
utilisez le frein filet vendu sur le site [www.e-spheria.com](http://www.e-spheria.com)

 **spheria**<sup>®</sup>

