

Notice de Montage / Porte-Panneau 13^{mm}



1

Visser les platines

sous les demi-sphères avec les vis fournies.

2

**Visser les tubes ø25 mm de 0,50 m dans les demi-sphères,
puis visser les tubes ø20 mm de 1 m puis les tubes ø20 mm de 0,50 m.**

3

Faire coulisser les patères le long des tubes à la hauteur désirée.

Serrer doucement.

4

Visser les boules noires.

5

Installer le panneau.

Serrer doucement.



Si vous souhaitez bloquer les composants,
utilisez le frein filet vendu sur le site www.e-spheria.com

S p h e r i a[®]

