

Notice de Montage/Porte-panneau 10^{mm}



1

Visser la platine

sous la demi-sphère avec la vis fournie.

2

**Visser un tube de 1 m \varnothing 25 mm dans la demi-sphère,
puis le second de 1 m tube \varnothing 20 mm.**

3

**Faire coulisser la patère \varnothing 25 mm le long du tube 25,
puis la patère \varnothing 20 mm sur le tube 20.**

4

Visser la boule noire.

5

Mettre en place le panneau.

Régler à la hauteur désirée.

Serrer doucement.



Si vous souhaitez bloquer les composants,
utilisez le frein filet vendu sur le site www.e-spheria.com

Spheria®

