

Notice de Montage /Panneau Mitesco



1
Enlever l'opercule central du module (b)
à l'aide d'un tournevis plat.

2

Placer le panneau face avant,
bord coloré = face avant (a).

3

Placer le module (b) face arrière bord noir
et le module (c) bord coloré (a) face avant.
Clipser l'ensemble.

4

Installer le panneau.
*Insérer les vis au centre des cache-vis
et visser dans les sphères extension.*

5

Clipser les cache-vis (d) sur le panneau.



Si vous souhaitez bloquer les composants,
utilisez le frein filet vendu sur le site www.e-spheria.com

Spheria®

